


PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO E USO



- ENCAIXAR A MANGUEIRA NO BICO DO ESGUICHO E PRENDER COM UMA ABRAÇADEIRA;



- PARA SAIR ÁGUA GIRE O BICO DO ESGUICHO
- PARA FECHAR A SAÍDA DE ÁGUA GIRE O BICO NO SENTIDO CONTRÁRIO
- O TIPO DE JATO PODE SER REGULADO GIRANDO MAIS OU MENOS O BICO DO ESGUICHO.